

**Schlagschrauber ESS  $\frac{1}{2}$ "**

**Impact Wrench ESS  $\frac{1}{2}$ "**

**Boulonneuse ESS  $\frac{1}{2}$ "**

**Atornilladora de impacto ESS  $\frac{1}{2}$ "**

**Aparafusadora de percussão ESS  $\frac{1}{2}$ "**

**Avvitatore a percussione ESS  $\frac{1}{2}$ "**

**Slagmoeraanzetter ESS  $\frac{1}{2}$ "**

**Slagnøgle ESS  $\frac{1}{2}$ "**

**Slående mutterdragare ESS  $\frac{1}{2}$ "**

**Slagmuttertrekker ESS  $\frac{1}{2}$ "**

**Iskuruvinväännin ESS  $\frac{1}{2}$ "**

**Μπουλονόκλειδο ESS  $\frac{1}{2}$ "**

**Darbeli somun sıkma makinesi ESS  $\frac{1}{2}$ "**

**Bedienungsanleitung**

**Operating Instructions**

**Notice d'utilisation**

**Instrucciones para el manejo**

**Instruções de utilização**

**Istruzioni d'uso**

**Gebruiksaanwijzing**

**Betjeningsvejledning**


**Bruksanvisning**


**Bruksanvisning**

**Käyttöohje**

**Οδηγίες χειρισμού**

**Kullanım kılavuzu**







Vd. solamente puede trabajar sin peligro con el aparato si lee íntegramente las instrucciones de manejo y las indicaciones de seguridad, ateniéndose estrictamente a las indicaciones allí comprendidas. Adicionalmente debe atenerse a las indicaciones de seguridad generales en el folleto adjunto. Déjese instruir prácticamente en el manejo antes de su primer empleo.



Si llega dañarse o cortarse el cable de red durante el trabajo, no tocar el cable, sino extraer inmediatamente el enchufe de red. No usar jamás el aparato con un cable deteriorado.



Llevar protector de oídos y calzado fuerte.



Llevar guantes de protección. Trabajar siempre con el aparato sujetándolo firmemente con ambas manos y manteniendo una posición estable.

 Vea en la hoja anexa otras indicaciones de seguridad

- ☐ Mantener el cable siempre detrás del aparato.
- ☐ Conectar los aparatos empleados en el exterior a través de un fusible diferencial ajustado a una corriente de disparo de 30 mA máximo. Utilizar cables de prolongación autorizados para su uso en el exterior protegidos contra salpicaduras de agua.
- ☐ Conectar la máquina a la red únicamente estando desconectada.
- ☐ Aplicar únicamente el aparato a la tuerca/tornillo estando desconectado.
- ☐ Antes de depositar el aparato, desconectarlo y esperar a que se detenga.
- ☐ Si desea identificar el aparato, no taladrar la carcasa ni poner remaches, ya que ello podría afectar al aislamiento de protección. Utilizar etiquetas autoadhesivas.
- ☐ **Utilizar solamente accesorios originales Würth.**

## Características técnicas

<b>Atornilladora de impacto</b>	<b>ESS 1/2"</b>
Nº de artículo	702 317 X
Potencia absorbida	500 W
Potencia útil	270 W
Margen de ajuste de par	aprox. 70 – 250 Nm
Velocidad en vacío	800 – 1900 min <sup>-1</sup>
Velocidad bajo carga	500 – 1300 min <sup>-1</sup>
Ø tornillos	M6 – M18
Alojamiento del útil	1/2" <input type="checkbox"/>
Peso (sin accesorios)	aprox. 3,2 kg
Clase de protección	□ / II

## Elementos de la máquina

- 1 Util insertable
- 2 Alojamiento del útil
- 3 Estribo de suspensión
- 4 Rejillas de refrigeración
- 5 Rueda preselectora de revoluciones
- 6 Interruptor de conexión/desconexión
- 7 Selector de sentido de giro

¡Los accesorios descritos e ilustrados en las instrucciones de servicio no siempre están comprendidos en el volumen de entrega!

## Utilización reglamentaria

El aparato está destinado a atornillar y desatornillar tornillos, y a apretar y soltar tuercas en el rango respectivo de medidas indicado.

El usuario es el responsable exclusivo de los daños que puedan derivarse de una utilización antirreglamentaria.

## Puesta en funcionamiento

**Cerciorarse de que la tensión de la red sea correcta:** El voltaje de la fuente de alimentación tiene que coincidir con los datos de la placa de características de la máquina. Las máquinas de 230 V pueden conectarse también a 220 V.

### Conexión/desconexión

**Conexión:** Presionar el interruptor de conexión/desconexión **6**.

**Desconexión:** Soltar el interruptor de conexión/desconexión **6**.

### Regulación continua de la velocidad

El aparato funciona con una velocidad de giro variable entre 0 y máxima, dependiendo de la presión ejercida sobre el interruptor de conexión/desconexión **6**.

Aplicando una leve presión se obtiene una baja velocidad de giro, lo que permite un arranque suave y controlado (p. ej. al introducir tuercas).

### Preajuste de la velocidad de giro y del par

La velocidad de giro requerida se regula con la rueda de ajuste **5**. Son posibles posiciones intermedias. Una baja velocidad de giro origina un bajo par y una alta velocidad de giro uno elevado.

min. 70 Nm max. 250 Nm



El ajuste requerido debe determinarse mediante ensayo. El par resultante debe verificarse con una llave dinamométrica.

## Instrucciones de operación

En el empleo del aparato se diferencia entre las funciones **atornillar** y **apretar/aflojar**.

Al momento de asentar el tornillo de unión, se activa el mecanismo percutor. Al aflojar uniones atornilladas se invierte este proceso.

El par de apriete en la unión atornillada depende de la duración del impacto. El par máximo se alcanza con una duración de impacto de 3 a 5 segundos. Transcurrido este tiempo, el par de apriete se incrementa sólo muy ligeramente, mientras que el cabezal del aparato se calienta sensiblemente.

**Consecuencia de un calentamiento excesivo es un elevado desgaste de todos los elementos percutores con gran requerimiento en lubricantes.**

**El transcurso del par depende de los siguientes factores:**

- ☐ Resistencia del tornillo/tuerca.
- ☐ Tipo de asiento (arandela, resorte de disco, junta).
- ☐ Resistencia del material a atornillar.
- ☐ Estado de lubricación en los puntos de unión.

**Respectivamente resultan de ello los siguientes casos:**

**Unión rígida:** En uniones atornilladas metal contra metal, o con arandelas. Tras una duración de impacto de 3 a 5 segundos se alcanza el par de apriete máximo.


**Unión mediana:** En uniones atornilladas metal contra metal siempre que se empleen arandelas muelle, resortes de disco, espárragos, prolongaciones, así como tornillos/tuercas de asiento cónico.

**Unión blanda:** Al atornillar p. ej. metal sobre madera o empleando material aislante como base de soporte.

En el caso de uniones del tipo medio o blando se precisa de un tiempo de impacto mayor que en una unión rígida.

La atornilladora de impacto dispone de un alojamiento del útil **2** cuadrado adecuado para todos los útiles usuales.

Para engancharlo (suspensor) se dispone de un estribo de suspensión **3** situado en el centro de gravedad del aparato.

 En caso de temperaturas bajo cero se recomienda dejar funcionar la atornilladora durante aprox. 3 min a fin de mejorar las condiciones de lubricación en el aparato.

Aplicar únicamente el aparato a la tuerca/tornillo estando desconectado.

El par de apriete real debe verificarse siempre con una llave dinamométrica.

### Barras de torsión

Las barras de torsión con sus correspondientes diámetros ( $\varnothing$  de torsión) actúan como limitadores de par. Las barras de torsión se han dimensionado de tal manera que su diámetro ( $\varnothing$  de torsión) corresponda aproximadamente al diámetro del núcleo del tornillo. Fijar la rueda de ajuste **5** a la posición **máx.** La duración de impacto debe determinarse realizando varias pruebas de atornillado.

## Valores orientativos de pares de apriete máx. (Nm)\*

(\*Calculado en base a la sección en tensión; límite de alargamiento de 90% (coeficiente de fricción  $\mu$  tot = 0,12))

Clases de resistencia según DIN 267	Tornillos standard								Tornillos de alta resistencia		
	3.6	4.6	5.6	4.8	6.6	5.8	6.8	6.9	8.8	10.9	12.9
M 6	2,71	3,61	4,52	4,8	5,42	6,02	7,22	8,13	9,7	13,6	16,2
M 8	6,57	8,7	11	11,6	13,1	14,6	17,5	19,7	23	33	39
M 10	13	17,5	22	23	26	29	35	39	47	65	78
M 12	22,6	30	37,6	40	45	50	60	67	80	113	135
M 14	36	48	60	65	72	79	95	107	130	180	215
M 16	55	73	92	98	110	122	147	165	196	275	330
M 18	75	101	126	135	151	168	202	227	270	380	450

## Mantenimiento y conservación

- ☐ Antes de cualquier manipulación en el aparato extraer el enchufe de la red.
  - ☐ Mantener siempre limpios el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad.
  - ☐ Conservar siempre limpio el alojamiento del útil.
- Si a pesar de sus esmerados procesos de fabricación y control el aparato llegara a fallar, la reparación deberá realizarse por un taller de servicio autorizado para herramientas neumáticas o eléctricas Würth.

Al realizar consultas o solicitar piezas de repuesto, ¡es imprescindible indicar siempre el número de pedido de 7 cifras que figura en la placa de características del aparato!

## Protección del medio ambiente



### Recuperación de materias primas en lugar de producir desperdicios

El aparato, los accesorios y el embalaje debieran someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.

Para efectuar un reciclaje selectivo se han marcado las piezas de plástico.

## Garantía

Para este aparato Würth concedemos una garantía de 24 meses contra defectos de material y fabricación a partir de la fecha de compra (adjuntando la factura de compra o el albarán de entrega como comprobante). En caso de defecto, le sustituimos o reparamos el aparato, según se estime conveniente.

No quedan cubiertos por la garantía los daños originados por un desgaste natural, sobrecarga o utilización inadecuada.

Las reclamaciones solamente pueden tramitarse si entrega el aparato sin desmontar a un establecimiento Würth, a personal del Servicio Exterior Técnico Würth, o a un taller de servicio autorizado para herramientas eléctricas Würth.

## Información sobre ruidos y vibraciones

Determinación de los valores de medición según norma EN 50 144.

El nivel de ruido de la máquina se eleva normalmente:

Presión acústica 95 dB (A).

Resonancia acústica 108 dB (A).

### Usar protectores auditivos!

La aceleración se eleva normalmente a 4 m/s<sup>2</sup>.

## CE Declaración de conformidad

Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 50 144, EN 50 014-1, EN 50 014-2 de acuerdo con las regulaciones 98/37/CE, 89/336/CEE.

CE 01

Adolf Würth GmbH & Co. KG

ppa. M. Wölflé

R. Bauer

## Würth worldwide:

**Würth Albania Ltd.**  
Rr. Asim Vokshi  
Pall 49/1 Ap. 9  
Al-Tirana  
Albania  
Tel. ++355/42/29748  
Fax. ++355/42/29748  
wuerth@alica.al.eu.org

**Würth Arica A.C. Ltd.**  
63 Tigran Mets Ave.  
AM-375005 Yerevan  
Armenia  
Tel. ++374/1/559970  
Fax. ++374/1/559972  
wuerth@armico.com

**Würth Handelsges.m.b.H.**  
Würth Strasse 1  
AT-3071 Boheimkirchen  
Austria  
Tel. ++43/2743/70700  
Fax. ++43/2743/7070333  
info@wuerth.at

**Würth Australia Pty Ltd**  
4 Redwood Drive  
AU-Dingley VIC 3172  
Australia  
Tel. ++61/3/95517244  
Fax. ++61/3/95512994  
info@wuerth.com.au

**Würth Azur Ltd.**  
Mir Galat Str.63  
AZ-370134 Baku  
Azerbaijan  
Tel. ++994/12/601934  
Fax. ++994/12/601934  
wuerth@azadato.net

**Würth BH d.d.**  
Dzelmi Bredia 1-2  
BA-71000 Sarajevo, BiH  
Bosnia  
Tel. ++387/33/461770  
Fax. ++387/33/461825  
info@wuerth.be

**Würth Belux N.V.**  
Everdongenlaan 29  
BE-23000 Turnhout  
Belgium  
Tel. ++32/14/445566  
Fax. ++32/14/442307  
info@wuerth.be

**Würth Bulgaria EOOD**  
Iskarsko Chaussee Boul. 12  
BG-1592 Sofia  
Bulgaria  
Tel. ++359/2/9659955  
Fax. ++359/2/9659956  
wuerth.bg@bmn.net

**Würth Belarus Ltd.**  
Botanicheskaja Str. 5a-603  
BY-220038 Minsk  
Belarus  
Tel. ++375/172/363919  
Fax. ++375/172/825212  
wuerthbel@open.by

**Würth AG**  
Dornymyweg 11  
CH-4144 Arlesheim  
Switzerland  
Tel. ++41/61/7059111  
Fax. ++41/61/7059494  
info@wuerth-ag.ch

**Würth Guangzhou**  
International Trading Co., Ltd.  
Room 601, North Tower,  
Nantian Building,  
3 Jiangang Road  
Tianhe High and New  
Technology  
Industry Development Zone  
CN-510665 Guangzhou  
China  
Tel. ++86/20/85552840  
Fax. ++86/20/855550245  
wuerthg@public.guangzhou.gd.cn

**Würth Hong Kong Co. Ltd.**  
Unit B 6/1 Prince Ind Bldg  
106 King Fung St.  
San Po Kong, Kowloon  
CN-Hong Kong  
China  
Tel. ++86/52/27508118  
Fax. ++86/52/27530084  
info@wuerth-hk.com

**Würth China-Shanghai Ltd.**  
Langsheng Trading Co., Ltd.  
2nd Floor (West)  
No. 18 Factory Site  
No. 481 Gui Ping Road  
CN-200233 Shanghai  
China  
Tel. ++86/21/64951418  
Fax. ++86/21/64848610  
wuerthcn@public3.s.ta.net.cn

**Würth Tianjin International Trade Co., Ltd.**  
Jie Fang Nan Lu Str. 518-1  
CN-300221 Tianjin  
China  
Tel. ++86/22/88242263  
Fax. ++86/22/88243813  
tjwuerth@public.tpt.tj.cn

**Würth Cyprus LTD**  
Strovolos industrial estate  
P.O. Box 9899  
CY-2083 Nicosia  
Cyprus  
Tel. ++357/2/512086  
Fax. ++357/2/512091  
wuerth@cytel.net.cy

**Würth spol. s r.o.**  
Sazavská 2  
CZ-10800 Praha 10  
Czech Republic  
Tel. ++420/2/72106111  
Fax. ++420/2/72106119  
info@wuerth.cz

**Adolf Würth GmbH & Co. KG**  
Postfach  
D-74530 Künzelsau  
Reinhold-Würth-Str. 12-16  
DE-74653 Künzelsau  
Germany  
Tel. ++49/7940/15/0  
Fax. ++49/7940/15/1000  
info@wuerth.com

**Würth Danmark A/S**  
Montagewei 6  
DK-6000 Kolding  
Denmark  
Tel. ++45/79/323232  
Fax. ++45/75/517520  
wuerth@dataceto.net

**Würth Estonia AS**  
Limi 3 A  
EE-10621 Tallinn  
Estonia  
Tel. ++372/6563509  
Fax. ++372/6563494  
wuerth@wuerth.ee

**Würth Egypt for Trading S.A.E.**  
27th. Km Alexandria Cairo  
Desert Road, Behind Mercedes  
EG-Amriya Alexandria  
Egypt  
Tel. ++2/03/4700432  
Fax. ++2/03/4700432  
wuerth@egyptegyp.com

**Würth España S.A.**  
Poligono Riela de Caldes  
Carreter Dels Joiers 21-23  
ES-08184 Palau de Plegamans  
Spain  
Tel. ++34/93/8629500  
Fax. ++34/93/8646203  
webmaster@wuerth.es

**Würth Oy**  
Herajoki  
FI-11710 Riihimäki  
Finland  
Tel. ++358/19/7701  
Fax. ++358/19/7729010  
info@wuerth.fi

**Würth France S.A.**  
Z.I. Ousey  
Rue Georges Besse  
FR-67158 Erstein Cedex  
France  
Tel. ++33/3/88645300  
Fax. ++33/3/88646200

**Würth U.K. Ltd.**  
1 Centurion Way  
Erit Kent  
GB-Kent DA 18 4 AE  
Great Britain  
Tel. ++44/208/3196400  
Fax. ++44/208/3196400  
info@wuerth.co.uk

**Würth Georgia Ltd.**  
Marshall Gelokiani Avenue 36  
GE-380059 Tbilisi  
Georgia  
Tel. ++995/32/530610  
Fax. ++995/32/250610  
gewuerth@geacorus.net

**Würth Hellas S.A.**  
23. Klm. National Road  
Athens-Lamia  
145 68 Krioneri Attiki  
P.O. Box 51877  
Attiki  
GR-145 02 Agios Stefanos  
Greece  
Tel. ++30/1/6290800  
Fax. ++30/1/8134756  
info@wuerth.gr

**Würth-Hrvatska d.o.o.**  
Franje Kuca 23/III  
HR-10000 Zagreb  
Croatia  
Tel. ++385/1/3498784  
Fax. ++385/1/3498783  
wuerth.hr@hinet.hr

**Würth Szerelestechnika KFT**  
Gyár utca 2  
HU-2040 Budaörs  
Hungary  
Tel. ++36/23/418130  
Fax. ++36/23/421777  
wuerth@wuerth.hu

**PT Wuerth Indoh**  
Jl. Meruya Ilir Raya No. 82 A-B  
ID-Jakarta 11360  
Indonesia  
Tel. ++62/21/5860036  
Fax. ++62/21/5861043  
wuerth@idola.net.id

**Würth Ireland Ltd.**  
Monacoline Industrial Estate  
Ballysmon Road  
IR-Limerick  
Ireland  
Tel. ++353/61/412911  
Fax. ++353/61/412428  
info@wuerth.ie

**Würth Israel Ltd.**  
Zone 1  
IL-Caesarea Industrial Park  
P.O. Box 3585  
IL-Caesarea Industrial Park  
Zip 38900  
Israel  
Tel. ++972/4/6273939  
Fax. ++972/4/6270999

**Wuerth India Pvt. Ltd.**  
33, Santosh Building,  
Marol Co-operative Industrial  
Estate,  
M V Road, Andheri (East)  
IN-Mumbai 400 059  
India  
Tel. ++91/22/8507023  
Fax. ++91/22/8507020  
wuerth@bom4.vsnl.net.in

**Würth Teheran Ltd.**  
Pasdaran St.-Corner of  
Negarestane 5-No.183  
IR-16619 Teheran-Iran  
Iran  
Tel. ++98/21/8624288  
Fax. ++98/21/2856171  
wuerthtehran@irost.com

**Würth & Islandi ehf.**  
Vesluhrtaun 5  
IS-2100 Garabær  
Iceland  
Tel. ++354/5302000  
Fax. ++354/5302001  
ebse@wuerth.is

**Würth S.r.l. - GmbH**  
Enzenbergweg 2  
IT-39018 Terlan (BZ)  
Italy  
Tel. ++39/0471/900111  
Fax. ++39/0471/900444  
vendite@wuerth.com

**Würth-Jordan Co. Ltd.**  
Al-yadoudhe  
P.O. Box 951  
JO-Amman-11592  
Jordan  
Tel. ++962/61/4122512  
Fax. ++962/61/4122510  
wuerthjor@go.com.jo

**Würth Japan Co., Ltd.**  
MT Building  
33 Sanmaicho, Kanagawa-ku  
JP-Yokohama 221-0862  
Japan  
Tel. ++81/45/4884186  
Fax. ++81/45/4884187  
sat\_wu@wuerth.co.jp  
jun\_ando@wuerth.co.jp

**Würth Nippon GmbH & Co. KG**  
67 Tsuura Bldg., 1-29-15  
Shinyokohama, Kohoku-ku  
JP-Yokohama 222-0033  
Japan  
Tel. ++81/45/4704633  
Fax. ++81/45/4704621  
ji\_wne@poem.ccn.ne.jp

**Würth Kenya Ltd.**  
Meru Road  
KE-Mombasa  
Kenya  
Tel. ++254/11/312403  
Fax. ++254/11/312437  
wuerth@fricafonline.co.ke

**Würth Foreign Swiss Company Ltd.**  
3 Erikridi Boulevard  
KG-Bishkek, 720040  
Kyrgyzstan  
Tel. ++996/312/227976  
Fax. ++996/312/661025  
wuerth@mfikto.bishkek.su

**Würth Kosova**  
No. 36 Pashe Dibra  
Bregu i diellit  
Prishtina  
Tel. ++377/44/186514  
wuerthkosova@hotmail.com

**Würth Korea Co. Ltd.**  
128-1, O-Keum Dong,  
KR-Song Pa-Gye, Seoul, Korea  
(138-659)  
South Korea  
Tel. ++82/2/4009311  
Fax. ++82/2/4009315  
wuerth-kr@wuerth.co.kr

**Wuerth Kazakhstan Ltd.**  
Abai 125, 2nd floor  
KZ-480008, Almaty  
Kazakhstan  
Tel. ++7/3272/622432  
Fax. ++7/3272/622495  
wuerthkaz@kaznet.kz

**Würth Lietuva**  
Darius ir Gireno 21  
LT-2038 Vilnius  
Lithuania  
Tel. ++370/2/263045  
Fax. ++370/2/264108  
info@wuerth.lt

**Würth Reinsurance Company, S.A.**  
B.P. 2217  
L-1022 Luxembourg  
Siege social  
65, Avenue de la gare  
LU-1611 Luxembourg  
Tel. ++352/491177  
Fax. ++352/491188

**Würth Maroc SARL**  
48 Avenue Pasteur  
MA-Casablanca 20150  
Morocco  
Tel. ++212/2/2405700  
Fax. ++212/2/2405706

**Würth Moldova Ltd.**  
b-dul Stefan cel Mare, nr. 4  
Hotel National  
MD-Chisinau  
Moldavia  
Tel. ++373/2/540398  
Fax. ++373/2/540398

**Würth Makedonien GmbH**  
Ul. Gorce Petrov 108a  
MK-91000 Skopje  
Macedonia  
Tel. ++389/233/2230  
Fax. ++389/233/2083  
wuerthmak@unet.com.mk

**Würth Caraibes Barl**  
Z.I. Cocotte Canal  
MQ-97224 Ducos-Martinique  
Tel. ++596/560701  
Fax. ++596/564369  
wuerth.caraibes@wanadoo.fr

**Würth Limited**  
Würth House  
Triq il-Masgar  
MT-Qormi GZM991  
Malta  
Tel. ++356/494604  
Fax. ++356/441081  
wuerth@malta.net

**Wuerth (Malaysia) Sdn. Bhd.**  
6, Jalan Permas 9/13  
Taman Permas Jaya  
MY-81750 Masai Johor  
Malaysia  
Tel. ++60/7/3876280  
Fax. ++60/7/3881732  
wuerth@po.jaring.my

**Würth Nederland B.V.**  
Moeskampweg 13  
NL-5222 AAH 't Hertogenbosch  
Postbus 344  
NL-5201 AH 't Hertogenbosch  
Netherlands  
Tel. ++31/73/629911  
Fax. ++31/73/613137  
info@wuerth.nl

**Würth Norge AS**  
Postboks 84  
NO-1483 Skjotta  
Mortveien 12, Gjellerasen  
Nøeringspark  
NO-1481 Hagan  
Tel. ++47/670/62500  
Fax. ++47/670/62711  
kontakt@wuerth.no

**Würth New Zealand Ltd.**  
42 Hobill Avenue,  
P.O. Box 97079  
Manukau City  
NZ-South Auckland/Mail  
Centre  
New Zealand  
Tel. ++64/9/2623040  
Fax. ++64/9/2623030  
info@wuerth.co.nz

**Wuerth Philippines, Inc.**  
Air-Rich Building  
Km. 19.5 East Service Road,  
South Expressway  
PH-Paraquite City,  
Philippines  
Tel. ++63/2/8382697  
Fax. ++63/2/8382195  
wuerthphil@apacific.net.ph

**Würth Polska Sp. z o.o.**  
ul. Plochinski 33  
PL-03-044 Warszawa  
Poland  
Tel. ++48/22/819041  
Fax. ++48/22/8117190  
biuro@wuerth.pl

**Würth Portugal Tecnica de Montagem, Lda.**  
Estrada Nacional, 249-4  
Abrunheira  
P-2710-089 Sintra  
Portugal  
Tel. ++351/21/9157200  
Fax. ++351/21/9151038  
wuerth.portugal@mil.telepac.pt

**Würth Romania S.R.L.**  
Zapada Mielior 16-18  
Sector 1  
P.O. 18-85  
RO-Bucarest 71529  
Romania  
Tel. ++40/1/2232882  
Fax. ++40/1/2232893  
wuerth@moon.ro

**Wuerth Mittelrussland c/o Logavoz**  
Transportnaja Ul. 20  
RU-394043 Voronezh  
Russia  
Tel. ++7/0732/727065  
Fax. ++7/0732/727065  
wuerth@wuerth.vrn.ru

**Würth Irtysch**  
Ul. Dobrovolskaja 8/1  
RU-644099 Omsk  
Russia  
Tel. ++7/381/2/425291  
Fax. ++7/381/2/425291  
rus@wuerth.omsk.su

**Würth Russia**  
Bulwar Generala  
Karbyshchewa, 8, Of. 504  
RU-123154 Moskau  
Russia  
Tel. ++7/095/9468028  
Fax. ++7/095/9468028  
sale@wuerth.ru

**Würth Nordkaukasus Ltd.**  
Krasnarmejskaja Str. 206  
RU-344010 Rostow am Don  
Russia  
Tel. ++7/8632/618051  
Fax. ++7/8632/618054  
wuerthnik@com.ru

**ZAO Wuerth-Siberia**  
Serebrennikova, 14, of. 501  
RU-630007 Novosibirsk  
Russia  
Tel. ++7/3832/234673  
Fax. ++7/3832/234673  
wuerthsb@drbit.ru

**Würth St. Petersburg**  
Prospekt Dunaiski 68  
RU-192 288 St. Petersburg  
Russia  
Tel. ++7/812/1726166  
Fax. ++7/812/1726085  
web@wuerth.spb.ru

**Würth Ural-Ural**  
Institutskaja, 6, of. 202  
RU-620016 Ekaterinburg  
Russia  
Tel. ++7/3823/432393  
Fax. ++7/3823/432393  
wuerth.ural@ural.ru

**ZAO Wuerth-Volga**  
Novosadovaja st., 221, of. 205  
RU-443011 Samara  
Russia  
Tel. ++7/8462/703252  
Fax. ++7/8462/703252  
wuerth.ural@ural.ru

**Würth Svenska AB**  
Würth i vägen  
Hjälmarberget  
SE-1705  
Sweden  
Tel. ++46/19/351000  
Fax. ++46/19/351001

**Würth Singapore Pte. Ltd.**  
Bukit Batok central Post Office  
P.O. box 365  
SG-Singapore 916513  
Tel. ++65/487/4238  
Fax. ++65/487/4238

**Würth d.o.o.**  
Plemleja 86  
SI-1210 Ljubljana  
Slovenia  
Tel. ++386/1/5128690  
Fax. ++386/1/5121472  
wuerth@siol.net

**Würth s.r.o.**  
Pribylinská ul. c. 2  
SK-83104 Bratislava  
Slovakia  
Tel. ++421/7/49201211  
Fax. ++421/7/49201299  
wuerth@wuerth.sk

**Würth Verbindungs-technik Co. Ltd.**  
41/198 Sukhotasowad Road  
TH-Ladprao Bangkok 10230  
Thailand  
Tel. ++66/2/9078880  
Fax. ++66/2/9078877  
master@wuerth.co.th

**Würth Otmotiv ve Montaj**  
San. Ürün. Paz. Ltd. Şti.  
Eski Silivri Caddesi No. 22  
TR-Bucarest 11529  
Romania  
Tel. ++90/212/8634603  
Fax. ++90/212/8634608  
info@wuerth.com.tr

**Würth Taiwan, Co., Ltd.**  
4th Fl., 28 Lane 80,  
Sec. 3 Nan-Kang Rd.,  
TW-Taipei, Taiwan, R.O.C.  
Taiwan  
Tel. ++886/2/27857122  
Fax. ++886/2/27857027  
wuerth@tgcn.net.tw

**Würth Ukraine Ltd.**  
Maschyynobudivna, 44  
UA-Kiev 03680  
Ukraine  
Tel. ++380/44/4465376  
Fax. ++380/44/4466467  
kiew@wuerth.kiev.ua

**Würth Central Purchasing**  
America Inc.  
91 Grant Street  
US-Ramsey, NJ 07446  
USA  
Tel. ++1/201/9951111  
Fax. ++1/201/9959908

**Würth Technik**  
Halklar Durligi 132-1  
VN-Ho Chi Minh City  
Vietnam  
Tel. ++84/8/8205635  
Fax. ++84/8/8205634  
vuviet@icm.vn.vn

**Würth d.o.o. za trgovinu**  
moltaznonam opremom  
Zrenjaninopolj put 153 h  
YU-11211 Beograd  
Yugoslavia  
Tel. ++381/11/3320198  
Fax. ++381/11/3320242  
wuerth.yu@eunet.yu

**Würth South Africa Co (Pty) Ltd.**  
P.O. Box 616  
ZA-Islands 1600  
South Africa  
Tel. ++27/11/9747191  
Fax. ++27/11/9746129  
wuerth@wuerth.co.za

## Niederlassungen:

### Aachen

Jülicher Straße 236-248  
52070 Aachen  
Telefon (02 41) 5 68 79 50  
Telefax (02 41) 5 68 79 50

### Aalen

Robert-Bosch-Straße 47  
73431 Aalen  
Telefon (0 73 61) 92 30 30  
Telefax (0 73 61) 92 30 50

### Augsburg

Flotowstraße 15  
86368 Gersheim  
Handwerk-Metall:  
Telefon (08 21) 2 97 61 20  
Telefax (08 21) 2 97 61 50-51

### Bad Mergentheim

Industriepark Würth, Gebäude 1  
97980 Bad Mergentheim  
Telefon (0 79 31) 9 24 05 00  
Telefax (0 79 31) 9 24 05 59

### Bayreuth

Hasenweg 6  
95448 Bayreuth  
Telefon (09 21) 7 92 05 00  
Telefax (09 21) 7 92 05 50

### Berlin

Spandauer Damm 60-64  
14059 Berlin-Charlottenburg  
Telefon (0 30) 32 67 84 30  
Telefax (0 30) 32 67 83 51

### Berlin

Reinholdstraße 4  
13053 Berlin-Hohenschönhausen  
Telefon (0 30) 98 60 01-0  
Telefax (0 30) 98 60 01 50

### Berlin

Symeonstraße 10  
10547 Berlin-Reinickendorf  
Telefon (0 30) 72 09 03 00  
Telefax (0 30) 72 09 03 50

### Berlin

Osramhöfe  
Seestraße/Oudenarderstraße 16  
13347 Berlin-Reinickendorf  
Telefon (0 30) 48 08 27 60  
Telefax (0 30) 48 08 27 53

### Biberach

Riss-Center  
Riss-Straße 19  
88400 Biberach  
Telefon (0 73 51) 5 87 98 90  
Telefax (0 73 51) 5 87 98 50

### Bielefeld

Obere Hillegasser Str. 37  
33699 Bielefeld  
Telefon (0 52 1) 9 24 18 00  
Telefax (0 52 1) 9 24 18 27

### Bochum

Harpenfeld 27  
44805 Bochum  
Telefon (02 34) 95 50 20  
Telefax (02 34) 3 38 85 51

### Böblingen

Hanns-Klemm-Straße 46  
71034 Böblingen-Hubb  
Telefon (0 70 31) 2 11 76 00  
Telefax (0 70 31) 2 11 76 50

### Brandenburg

Geschwister-Scholl-Str. 36  
14776 Brandenburg-Kr. d. Havel  
Telefon (0 33 81) 2 52 20  
Telefax (0 33 81) 2 52 00

### Braunschweig

Hansstraße 66  
38112 Braunschweig  
Telefon (05 31) 3 54 78-0  
Telefax (05 31) 3 54 78-90

### Bremen

Gewerbegebiet Bayernstraße  
Straubinger Straße 11  
28219 Bremen  
Handwerk-Metall:  
Telefon (04 21) 3 99 88-21  
Telefax (04 21) 3 99 88 51

### Chemnitz

Gewerbegebiet  
Südring/Neelestraße  
38 Hammel-Straße 5  
09116 Chemnitz  
Telefon (03 71) 2 71 47-0  
Telefax (03 71) 2 71 47 50

### Cottbus

Gewerbegebiet  
in der Reichsbahn  
Am Gleis 15  
03042 Cottbus-Sandow  
Telefon (03 55) 7 56 61-0  
Telefax (03 55) 7 56 61 30

### Crailsheim

Industriegebiet Zur Flügelau  
Raßfelder Straße 60  
54554 Crailsheim  
Telefon (0 79 51) 96 37-0  
Telefax (0 79 51) 96 37 50

### Darmstadt

Weiterstraße Park  
Brunnenweg 19  
64331 Weiterstadt  
Telefon (0 61 50) 18 18-0  
Telefax (0 61 50) 18 18 50

### Dortmund

Wilhelmstraße 35A  
59439 Holzwickede  
Telefon (0 23 01) 91 26 20  
Telefax (0 23 01) 91 26 50

### Dresden

Malterstraße 37  
01159 Dresden  
Heizung/Sanitär:  
Telefon (03 51) 4 14 53-12  
Telefax (03 51) 4 14 53-50

### Düsseldorf

Lienfelder Straße 53  
40231 Düsseldorf  
Postfach 105 532  
40046 Düsseldorf  
Telefon (02 11) 9 73 06-0  
Telefax (02 11) 9 73 06 50

### Erfurt

Über dem Feldgarten 11  
99198 Erfurt-Linderauch  
Telefon (03 61) 4 20 57-0  
Telefax (03 61) 4 20 57 50

### Essen

Heinz-Bäcker-Straße 15  
45356 Essen  
Telefon (02 01) 8 66 45-0  
Telefax (02 01) 8 66 45 50

### Frankfurt

Daimlerstraße 19  
63110 Rodgau  
Handwerk-Metall:  
Telefon (0 61 06) 84 01-20  
Telefax (0 61 06) 84 01 51

### Frankfurt/Oder

Gewerbegebiet Markendorf  
Bertha-von-Suttner-Straße 14  
15236 Frankfurt/Oder  
Telefon (03 35) 5 21 88-0  
Telefax (03 35) 5 21 88 50

### Freiburg

Industriegebiet Nord  
Mitscherlichstraße 5  
79108 Freiburg  
Handwerk-Metall:  
Telefon (07 61) 5 59 66 15  
Telefax (07 61) 5 59 66 50

### Gera

Gewerbegebiet Bielebach Ost  
Heinz-Hertz-Straße 14  
07552 Gera  
Telefon (03 65) 4 37 28-0  
Telefax (03 65) 4 37 28 50

### Gießen

Gewerbegebiet Gießen-West  
Robert-Bosch-Str. 16  
35398 Gießen  
Telefon (06 41) 9 62 36-0  
Telefax (06 41) 9 62 36 50

### Göppingen

Industriegebiet Ost  
Heilbronner Straße 12  
73037 Göppingen  
Telefon (0 71 61) 6 80 61  
Telefax (0 71 61) 6 89 00

### Goslar

Gewerbegebiet Bafteigie  
Alte Heerstraße 15  
38644 Goslar  
Telefon (0 53 21) 3 51 93 00  
Telefax (0 53 21) 3 51 93 50

### Halle (Saale)

Deilitscher Straße 70  
06112 Halle (Saale)  
Telefon (0 34 51) 8 71 92-0  
Telefax (0 34 51) 8 71 92 50

### Hamburg

Industriegebiet Nettelkrögen  
Gulenberggr. 44  
22848 Nordstedt  
Telefon (0 40) 53 43 61-0  
Telefax (0 40) 53 43 61 50

### Hamburg-Süd

Helmspark Hinfeld  
Helmweg 6-16  
22218 Seefeld-Hinfeld  
Telefon (0 41 51) 2 55 87 50

### Hannover

Gewerbegebiet Godshorn  
Bayernstraße 37  
30854 Langenhagen-Godshorn  
Telefon (05 11) 7 86 80-0  
Telefax (05 11) 7 86 80 50

### Heilbronn

Dieselstraße 13  
74076 Heilbronn  
Telefon (0 71 31) 95 56-0  
Telefax (0 71 31) 95 56 50

### Ingolstadt

Eriogstraße 8  
85053 Ingolstadt  
Telefon (08 41) 95 67 78 70  
Telefax (08 41) 95 67 81 51

### Jena

Lübstedter Straße 80  
07749 Jena  
Telefon (0 36 41) 45 12-0  
Telefax (0 36 41) 45 12 50

### Karlsruhe

Prinzstraße 2a  
76139 Karlsruhe  
Handwerk-Metall:  
Telefon (07 21) 6 25 22 20  
Telefax (07 21) 6 25 22 50

### Kassel

Industriegeb. Waldau West  
Otto-Hahn-Str. 18  
34123 Kassel  
Telefon (05 61) 9 98 68-0  
Telefax (05 61) 9 98 68 50

### Kempten

Meisen-von-Stein-Straße 32  
87347 Kempten  
Telefon (08 31) 5 74 48-0  
Telefax (08 31) 5 74 48 50

### Kiel

Schöckelpweg 7a  
24113 Nümburg  
Telefon (04 31) 6 47 40-0  
Telefax (04 31) 6 47 40 50

### Koblenz

Auf dem Hahnenberg 51  
56218 Koblenz-Kärlich  
Telefon (0 26 30) 94 70-0  
Telefax (0 26 30) 94 70 50

### Köln

Köhlstraße 43  
50827 Köln-Ossendorf  
Telefon (02 21) 95 64 42-0  
Telefax (02 21) 95 64 42 50

### Künzelsau-Gaisbach

Verkaufsniederlassung  
Schiffenstraße 22  
74653 Gaisbach  
Telefon (07 940) 1 52 55 55  
Telefax (07 940) 1 52 55 55

### Leipzig

Zum Bahnhof 20  
04178 Leipzig/Rückmarsdorf  
Telefon (03 41) 4 90 14-0  
Telefax (03 41) 4 90 14 40

### Leipzig

Wüth Service-Container  
Am Airport 2000  
Postfach 12 44  
04029 Leipzig  
Telefon (03 41) 2 24 19 76  
Telefax (03 41) 2 24 19 77

### Leipzig

Funk (01 70) 6 33 70 73  
Telefon (03 41) 2 24 19 76  
Telefax (03 41) 2 24 19 77

### Leoberg

Herrichstraße 10  
71229 Leoberg-Ellingen  
Telefon (0 71 52) 9 28 24-0  
Telefax (0 71 52) 9 28 24 29

### Ludwigsburg

Mönkestraße 28/1  
71636 Ludwigsburg  
Telefon (0 31 51) 56 46 10  
Telefax (0 31 51) 56 46 99

### Lübeck

Taschenmacherstraße 10  
23556 Lübeck  
Telefon (0 41 51) 8 88 84-0  
Telefax (0 41 51) 8 88 84 50

### Magdeburg

Silberbergweg 29  
39128 Magdeburg  
Telefon (03 91) 2 55 87 50  
Telefax (03 91) 2 55 87 50

### Mannheim

Fraunhoferstraße 7  
68309 Mannheim  
Telefon (06 21) 7 27 46-0  
Telefax (06 21) 7 27 46 50

### Minden

Ringstraße 49-51  
32427 Minden  
Telefon (05 71) 92 98 68 60  
Telefax (05 71) 92 98 38 53

### Mönchengladbach

Gewerbegebiet Engellbeck  
Borsigstraße 13  
41066 Mönchengladbach  
Telefon (0 21 61) 4 77 69-0  
Telefax (0 21 61) 4 77 69 50

### München

Am Lenzenfleck 2  
85737 Imming  
Handwerk-Metall:  
Telefon (0 89) 96 07 03 30  
Telefax (0 89) 96 07 03 50

### München

Riederstraße 65  
80339 München  
Telefon (0 89) 43 19 72-0  
Telefax (0 89) 43 19 72 50

### Münster

Harkortstraße 11  
48163 Münster  
Telefon (02 51) 71 20 91  
Telefax (02 51) 71 76 31

### Neubrandenburg

Gerstenstraße 2  
17034 Neubrandenburg  
Telefon (03 95) 4 30 48-0  
Telefax (03 95) 4 30 48 50

### Nordhausen

Freier-von-Stein-Straße 32  
99734 Nordhausen  
Telefon (0 36 31) 4 78 93 50  
Telefax (0 36 31) 4 77 89 50

### Nürnberg

Lenkersheim-Straße 16  
90431 Nürnberg  
Handwerk-Metall:  
Telefon (09 11) 9 31 92-20  
Telefax (09 11) 9 31 92 50

### Offenburg

Robert-Bosch-Straße 2  
77656 Offenburg-Eigersheim  
Telefon (07 81) 9 69 84-0  
Telefax (07 81) 9 69 84 50

### Odenburg

Ammerländer Heerstraße 246  
26129 Odenburg  
Telefon (04 41) 7 20 16  
Telefax (04 41) 77 74 61

### Olpe

Industriegebiet Auf der Mark  
Glück-Auf-Weg 3  
57482 Wenden-Gerlingen  
Telefon (02 272) 9 87 98 90  
Telefax (02 272) 98 94 56

### Osnaabrück

Hetticher Masch 12  
49084 Osnaabrück  
Telefon (05 41) 9 09 01-0  
Telefax (05 41) 9 09 01 50

### Paderborn

Frankfurter Weg 70-72  
33106 Paderborn  
(Eröffnung ca. Nov. 2001)

### Passau

Regensburger Straße 14  
94036 Passau  
Telefon (08 51) 9 56 62-0  
Telefax (08 51) 9 56 62 50

### Pforzheim

Gewerbegebiet  
Wilderanger Höhe  
Rostatter Straße 36  
75179 Pforzheim  
Telefon (07 231) 56 86 80  
Telefax (07 231) 56 87 99

### Potsdam

Am Verkehrshof 1  
14478 Potsdam  
Telefon (03 31) 8 88 84-0  
Telefax (03 31) 8 88 84 50

### Regensburg

Franz-Hartl-Straße 4  
93053 Regensburg  
Handwerk-Metall:  
Telefon (09 41) 7 83 98 30  
Telefax (09 41) 7 83 98 50

### Reutlingen

Industriegebiet West  
Ferdinand-Lasalle-Straße 55  
72770 Reutlingen  
Handwerk-Metall:  
Telefon (07 21) 56 95 20  
Telefax (07 21) 56 95 50

### Rodgau

siehe bei Frankfurt/Main

### Rostock

Gewerbegebiet  
Neu-Regeniner Straße 4  
18184 Rostock  
Telefon (03 82 04) 6 16-0  
Telefax (03 82 04) 6 16 50

### Saarbrücken

Im Rottfeld 21  
66115 Saarbrücken  
Handwerk Holz/Bau:  
Telefon (06 81) 9 48 65-10  
Telefax (06 81) 9 48 65 50

### Schwäbisch Hall

Industriegebiet Hesselent-Ost  
Schallerstraße 41  
74523 Schwäbisch Hall  
Telefon (07 91) 4 07 23-0  
Telefax (06 91) 4 07 23 50

### Schwerin

Robert-Stack-Straße 6  
19061 Schwerin  
Telefon (03 85) 6 46 71 50  
Telefax (03 85) 6 46 71 50

### Siegen

(Kaan-Marienenborn)  
Haupthstraße 84  
57074 Siegen  
Handwerk-Metall:  
Telefon (02 71) 6 60 49 80  
Telefax (02 71) 6 60 49 20

### Sinsheim

In der Au 22  
74889 Sinsheim  
(Eröffnung ca. Nov. 2001)

### Stuttgart

Kültstraße 10  
Hallschlag  
70376 Stuttgart  
Telefon (07 11) 4 36 99-0  
Telefax (07 11) 4 36 99 50

### Trier

Ohmstraße 6-8  
54292 Trier  
Telefon (02 65) 4 36 99-0  
Telefax (02 65) 4 36 99 50

### Ulm/Neu-Ulm

Carl-Zeiss-Straße 3  
89231 Neu-Ulm  
Telefon (07 31) 9 78 98-0  
Telefax (07 31) 9 78 98 50

### Urbach

Schwarzdorfer Straße 22  
73660 Urbach  
Telefon (0 71 81) 4 88 66-0  
Telefax (0 71 81) 4 88 66 50

### Villingen-Schwenningen

Industriegebiet Vöckenhäuser  
Heinrich-Hertz-Straße 9  
78052 VS-Villingen  
Telefon (0 77 21) 87 19 50  
Telefax (0 77 21) 87 19 50

### Weingarten/Ravensburg

Hähnlestraße 5  
88250 Weingarten  
Telefon (07 51) 55 11 01  
Tele